




De mânerul unei pensule se atașează o sârmă rotundă în care poate fi introdus un instrument de scris.



Într-o minge de tenis din burete este făcută o gaură în care poate fi introdus un instrument de scris.



Un cuțit este introdus într-o țeavă flexibilă (de exemplu cea care este folosită pentru transportul apei) iar cu un colțar se face mai facilă apucarea. Apoi, acest instrument este acoperit cu bandă plastificată.



O sticlă de 0,5 l este umplută cu nisip. Se atașează un cuțit de curățat cartofi și alte legume astfel încât să poată fi folosită o singură mână deoarece instrumentul este pus pe o placă cu margine ridicată la un colț evitându-se căderea.





Scaun triunghiular din lemn care oferă suport la jocul pe podea.



Jocuri adaptate pentru ocuparea timpului liber.